ブラケット (防雨型)

取扱説明書

保管用

YF21533K YF31572K

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しない。火災・感電の原因となります。
- 屋側壁面専用器具です。指定以外の取付けはしない。 落下・感電・火災の原因となります。




















据置取付

天井取付

傾斜した天井

補強のない うすい場所


取付面が本体パッキン より小さい場所

サウナ・浴室など 高温・多湿な場所

- カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。グローブ落下の原因となります。
- グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
- 振動や衝撃、高所で強風の吹く恐れのある場所や塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵の影響を受ける場所、 湿気の多い場所では使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の 絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施す。

注意

- 取付面の凹凸が大きい場合は、防水シール材などで本体と取付面の隙間を 右図のように埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- 周囲温度は、5°C~35°C以外では使用しないでください。 点灯不良や火災の原因となります。
- 風速40m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。 器具落下の原因となります。





取説 No. YF21533K-T1


各部のなまえと取付けかた 🥠 注 意(必ず、電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- 配線の電圧降下を考慮して施工してください。 不点の原因となります。
- 施工前に壁面または天上面より30cm以上(ドライバースペース) 離して取付けてください。

グロープ 取外し方法(グローブをささえながら行ってください)







警告

施工は取扱説明書にしたがい確実に行なう。 施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。

*施工前に、器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

▲ 本体を取付ける


本体を取付ボルト(別途)に平座金・ダブルナット方式で確実に取付けてください。 ボルトの出しろは20~25 mmとしてください。 (取付ボルトはW3/8又はM10を使用する。)

※推奨締付けトルク: 15N·m

- 回転止めネジ(別途)で器具を固定する。
- 本体の取付けの際は、取付方向指示ラベルに従って取付けてください。
- 器具の下側になる水抜き穴(パッキン付)はパッキンをはずしてください。 取付が不完全な場合、落下・感電の原因となります。

2 電源線を接続する

- 電源線を端子台に確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
- 電源接続後、安定器に電源線が触れないようにしてください。 絶縁不良の原因となります。
- 接地端子を利用してD種(第3種)接地工事を行ってください。 接地が不完全な場合、感電の原因となります。




ボルト出しろ

20~25mm

3 コーキングする

● 本体取付ポルト穴、回転止めネジ穴、及び電源引込口のまわりを 器具内側より右図のように防水シール剤で埋めてください。 浸水による絶縁不良の原因となります。



4 ランプを取付ける

● 付属のランプをソケットに取付けてください。取付けが不完全な場合、破損、落下、火災の原因となります。必ず過合ランプを使用してください。

5 グローブを取付ける

● グローブ押え金具にグローブをはめてツマミネジ(2ヶ所)で罹寒に取付けてください。
※推奨締付けトルク:2.1 N・m
取付けが不完全な場合、落下・感電の原因となります。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

全警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用しない。火災・感電の原因となります。 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
- カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。

1 注意

- ランプ交換の際には、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行ってください。 不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- 保証について
 - この商品の保証期間は1年間です。

但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

- 保証について
 - 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間

弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換



注 意(必ず、電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- お手入れについて
 - ・安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)にお掃除、点検してください。
 - ・器具の汚れは、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
 - ・シンナーやベンジンでふかないでください。

変色・破損の原因となります。

- ランプ交換について
 - 本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。

(パナソニック製ランプをご使用ください。)

- 1. グローブをはずす
 - グローブをささえながら、ツマミネジ(2ケ所)をゆるめてはずしてください。
- 2. ランプを交換する
- 3. グローブを取付ける

本体のグローブ押えにグローブをはめ、グローブを支えながら、ツマミネジ(2ヶ所)で確実に取付けてください。 取付が不完全な場合、落下・感電の原因となります。

定格

7- IN									
		具	使用電圧	周 波	数	消費電力		合 ラ	ンプ
-	YF21533K YF31572K			50Hz/60Hz		1 O W	パルックボールブレミア	D15#	8 EFD15EL/10H2
			1 AC100V			20W	パルックボールブレミア	D25	形 EFD25EL/20H